CICLI OPERATIVI
IN LOCALI CON PRESENZA DI MUFFA

TRATTAMENTO COMPLETO

1) Trattare con SANEX PARETI
2) Rimuovere le muffe tramite spazzolatura
3) Riapplicare SANEX PARETI

IN PRESENZA DI PONTI TERMICI

Applicare pittura THERMOLAC + WALL KILLER in locali soggetti a regolamento HACCP

IN ASSENZA DI PONTI TERMICI

Applicare pittura WALL KILLER (2) o POLYCOLOR

LOCALI SENZA PRESENZA DI MUFFA (INTERVENTI DI PREVENZIONE)

IN PRESENZA DI PONTI TERMICI

Trattare con SANEX PARETI

Applicare pittura THERMOLAC+ WALL KILLER in locali soggetti a regolamento HACCP

IN ASSENZA DI PONTI TERMICI

Applicare pittura POLYCOLOR

SOLO PULITURA

Trattamento ossidativo con soluzione a base di ipoclorito di sodio con concentrazione di cloro attivo al 10% (1)

1 Questa tipologia di intervento non garantisce un risultato duraturo in quanto è un trattamento di eliminazione di odori e sbiancamento delle muffe. Sconsigliamo l'impiego di questi prodotti in abbinamento ad altri cicli contro le muffe, in quanto si rischierebbe l'ossidazione dei principi attivi contenuti nei prodotti di finitura specifici, limitandone l'efficacia.

2 È obbligatorio l'utilizzo di WALL-KILLER in caso di situazioni particolarmente gravose, come in ambienti alimentari, presenza di condizioni d'umidità ambientale elevata e contemporaneo impiego di prodotti che possono facilitare lo sviluppo di muffe (lieviti nei birrifici, farine, ecc.).

IDROREPELLENTE
Identifica i prodotti per interni che si distinguono per l'elevata idrorepellenza

ANTICONDENSA
Garantisce la resistenza a muffe in interni, in caso di ponti termici

Prodotti formulisticamente conformi alla normativa Europea sui Biocidi EU 528/2012.